



VFD-L 系列说明书

1 序言

感谢您采用台达高性能·简易型交流电机驱动器 VFD-L 系列。VFD-L 系列采用 高品质的元件、材料及融合最新的微电脑控制技术制造而成。

本手册提供给使用者安装、参数设定、异常诊断、排除及日常维护本交流电机 驱动器相关注意事项。为了确保能够正确地安装及操作本交流电机驱动器,请 在装机之前,详细阅读本使用手册,并请妥善保存及交由该机器的使用者。 以下为特别需要注意的事项:



- ▶ 在交流电机驱动器内部的电子元件对静电特别敏感, 因此不可将异物置入交流电机驱动器内部或触摸主电 路板。
- ▶ 切断交流电源后,交流电机驱动器数位操作器指示灯 未熄灭前,表示交流电机驱动器内部仍有高压十分危 险,请勿触摸内部电路及零组件。
- ▶ 绝不可将交流电机驱动器输出端子 U/T1, V/T2, W/T3 连接至 AC 电源。



- >实施配线,务必关闭电源。
- ▶交流电机驱动器端子⊕务必正确的接地。

2 交货检查

每部 VFD-L 交流电机驱动器在出厂前,均经严格的品管,并做强化的 防撞包装处理。客户在交流电机驱动器拆箱后,请即刻进行下列检查步

- ◎ 检查交流电机驱动器是否在运输过程中造成损伤。
- ◎ 拆封后检查交流电机驱动器机种型号是否与外箱登录资料相同。


铭牌说明: 以1HP230V 为例



型号说明




序号说明



如有任何登录资料与您订货资料不符或产品有任何问题,请您与接洽的 代理商或经销商连络。


外观尺寸



基本配线图

交流电机驱动器配线部份,分为主回路及控制回路。用户必须依照下列 的配线回路确实连接。下图为 VFD-L 出厂时交流电机驱动器的标准配 线图。 若仅用数位控制面板操作时,只有主回路端子配线

配銭图一 适用机种:VFD002L11A, VFD002L11B, VFD002L21A, VFD002L21B, VFD004L11A, VFD004L11B, VFD004L21A, VFD004L21B, VFD007L21A, VFD007L21B, VFD015L21W, VFD015L23A 主回路电源 _____




机种VFD015L21W主回路端子由S/L2, T/L3作为输入电源端

*若为单相机种VFD002L11A/B, VFD004L11A/B, VFD002L21B, VFD004L21B or VFD007L21B则主回路端子由R/L1、S/L2作为输入电源端


*标准型单相机种VFD002L21A, VFD004L21A or VFD007L21A可输入三相电源 当使用单相电源时,输入电源端可从输入端子R/L1, S/L2, T/L3任选两个 *三相机种VFD015L23A请务必输入三相电源

配线图二 适用机种: VFD004L21D, VFD004L21E, VFD007L21D, VFD007L21E




- *标准型单相机种VFD004L21D or VFD007L21D可输入三相电源。当使用单相电源时

NPN 模式及 PNP 模式的接线



主回路配线




●电机连接端 U/T1,V/T2,W/T3→接地端


控制回路配线

适用机种: VFD002L11A. VFD002L11B. VFD002L21A. VFD002L21B. VFD004L11A, VFD004L11B, VFD004L21A, VFD004L21B, VFD007L21A, VFD007L21B, VFD015L21W, VFD015L23A.

端子台规格:扭力: 5Kgf-cm, 线径: No.10-22AWG, 种类: Copper




适用机种: VFD004L21D, VFD004L21E, VFD007L21D, VFD007L21E 端子台规格: 扭力: 5Kgf-cm,线径: No.10-22AWG,机种: Copper



配线注意事项



- ▶ 请勿连接 AC 输入至 U/T1, V/T2, W/T3 任一端子以避免 造成变频器损坏。
- 配线时, 配线线径规格的选定, 请依照电工法规的规定施行配线, 以策
- 三相交流输入电源与主回路端子(R/L1, S/L2, T/L3)之间的连线一定要接 一个无熔丝开关及保险丝。最好能另串接一电磁接触器 (MC) 以在交流 电机驱动器保护功能动作时可同时切断电源。(电磁接触器的两端需加装 R-C 突波吸收器)。
- 输入电源 R/L1, S/L2, T/L3 并无相序分别,可任意连接使用;接地端子 ৾ 以第三种接地方式接地。(接地阻抗 100 ♀以下)
- 交流电机驱动器接地线不可与电焊机、大马力电机等大电流负载共同接 地, 而必须分别接地。接地配线必须愈短愈好。
- 数台交流电机驱动器共同接地时,勿形成接地回路。参考下图:



若将交流电机驱动器输出端子 U/T1, V/T2, W/T3 相对连接至电机 U.V.W 端子,则交流电机驱动器数位控制面板上正转 (FWD) 指示灯 亮,则表示交流电机驱动器执行正转,电机旋转方向如上右图所示:若 逆转 (REV) 指示灯亮,则表示交流电机驱动器执行反转,旋转方向与 上图相反。若无法确定交流电机驱动器输出端子 U/T1, V/T2, W/T3 连接 至电机 U,V,W 端子是否一对一连接,如果交流电机驱动器执行正转时, 电机为反转方向,只要将电机 U,V,W 端子中任意两条对调即可。

- 确定供电电源系统的电压及可供应的最大容量。
- 当"数位操作器"显示时,请勿连接或拆卸任何配线。

- 请将减速时间加长以避免驱动器跳过电压保护。
- 不可将交流电源连接至交流电机驱动器出力侧端子 U/T1, V/T2, W/T3。
- 主回路端子的螺丝请确实锁紧,以防止因震动松脱产生火花。
- 主回路与控制回路的配线必需分离,以防止发生误动作。如必需交错请 作成 90°的交叉。
- 若交流电机驱动器出力侧端子 U/T1, V/T2, W/T3 有必要加装杂讯滤波 器时,必需使用电感式 L-滤波器,不可加装进相电容器或 L-C、R-C 式
- 控制配线请尽量使用隔离线,端子前的隔离网剥除段请勿露出。
- 电源配线请使用隔离线或线管,并将隔离层或线管两端接地。
- 如果交流电机驱动器的安装场所对干扰相当敏感,则请加装 RFI 滤波器, 安装位置离交流电机驱动器越近越好。PWM 的载波频率越低,干扰也越 小。
- 交流电机驱动器若有加装一般漏电断路器以作为漏电故障保护时,为防 止漏电断路器误动作,请选择感度电流在 200mA 以上,动作时间为 0.1 秒以上者。使用交流电机驱动器专用漏电断路器时,请选择感度电流在 30mA 以上。

参数一览表

田户参数0

√ 法转由司役会

参数	参数功能	设	定范围	出厂值
0-00	机种识别(仅供读取)	d1: 40W d2: 100W d3: 200W	d4: 400W d5: 750W d6: 1.5KW	工厂设定
0-01	额定电流显示(仅供读 取)	100W: d0.8A	400W: d2.5A 750W: d4.2A 1.5K: d7.0A	工厂设定
0-02	参数重置设定	d10:参数回复工厂	设定	d0
⊮ 0-03	开机显示	d0: F (频率指令) d1: H (输出频率) d2: U (使用者定) d3: A (输出电流) d0: 显示使用者定	ζ)	d0
⊮ 0-04	定义多功显示内容	d1:显示计数内容(d2:显示程序运转	(C) 内容(1=tt) 传的段数及该段剩余的 电压(U)	d0
№ 0-05	使用者定义比例设定	d0.1∼d160		d1.0
0-06	软体版本	仅能读取		#.#
0-07	参数保护解码输入	d0 ~ d0: 无密 d999 d1: 参数	码锁/正确密码已被输入 已被锁定	d0
0-08	参数保护密码输入	d0 ~ d0: 未设 d999 d1: 密码	定密码 已设定成功	d0

基本参数1

参数功能

梦蚁	麥數切能		出)1且
1-00	最大操作频率	d50.0~d400Hz	d60.0
1-01	最大频率设定	d10.0~d400Hz	d60.0
1-02	最大输出电压设定	d2.0∼d255V	d220
1-03	中间频率设定	d1.0∼d400Hz	d1.0
1-04	中间电压设定	d2.0∼d255V	d12.0
1-05	最低输出频率设定	d1.0∼d60.0Hz	d1.0
1-06	最低输出电压设定	d2.0∼d255V	d12.0
1-07	上限频率	d1~d110%	d100
1-08	下限频率	d0∼d100%	d0.0
⊮ 1-09	第一加速时间	d0.1∼d600 Sec	d10.0
⊮ 1-10	第一减速时间	d0.1∼d600 Sec	d10.0
⊮ 1-11	第二加速时间	d0.1∼d600 Sec	d10.0
⊮ 1-12	第二减速时间	d0.1∼d600 Sec	d10.0
⊮ 1-13	JOG 加速时间设定	d0.1∼d600 Sec	d10.0
⊮ 1-14	JOG 减速时间设定	d0.0∼d600 Sec	d10.0
⊮ 1-15	JOG 频率设定	d1.0Hz~d400Hz	d6.0
1-16	自动加/减速设定	d0: 正常加/减速 d1: 自动加速; 正常减速 d2: 正常加速; 自动减速 d3: 自动加/减速 d4: 正常加速; 自动减速时, 减速中失速 防止 d5: 自动加速; 自动减速时, 减速中失速	d0
1-17	加速 S 曲线设定	d0∼d7	d0
1-18	减速 S 曲线设定	d0∼d7	d0

操作方式参数 2

参数	参数功能	设定范围	出厂值
2-00	主频率输入来源	d0: 由键盘输入 d1: 由外部 AVI 输入 0~10V d2: 由外部 AVI 输入 4~20mA d3: 由面板上 V.R 控制 d4: 由 RS-485 通信界面输入	d0
2-01	运转指令来源	d0:由键盘操作 d1:由外部端子操作,键盘 STOP 有效 d2:由外部端子操作,键盘 STOP 无效 d3:由 RS-485 通信界面操作,键盘 STOP 有效 d4:由 RS-485 通信界面操作,键盘 STOP 无效	d0
2-02	停车方式	d0:以减速煞车方式停止 d1:以自由运转方式停止	d0
2-03	载波频率设定	d3∼d10K Hz	d10
2-04	反转禁止	d0: 可反转 d1: 禁止反转 d2: 禁止正转	d0
2-05	ACI(4~20mA) 断线处理	d0: 减速至 0Hz d1: 立即停止显示 EF d2: 以最后频率运转	d0
2-06	电源起动运转锁定	d0: 可运转 d1: 不可运转	d0

输出功能参数3

参数	参数功能	设定范围	出厂值
3-00	任意到达频率	d1.0∼d400 Hz	d1.0
3-01	计数值到达设定	d0∼d999	d0
3-02	指定计数值到达	d0∼d999	d0
3-03	多机能输出(继电器)	d0: 无功能 d1: 运转中指示 d2: 设定频率到达指示 d3: 零速中指示 d4: 过转矩检出指示 d5: 外部中断 (B.B.) 指示 d6: 低电压检出指示 d7: 交流电机驱动器运转指令由外部端子 控制时指示 d8: 故障指示 d9: 任意频率到达指示 d10: 执行程序自动运转时指示 d11: 一阶段运转完成指示(只维持 0.5 秒) d12: 自动运转完成指示(只维持 0.5 秒) d13: 自动运转管停指示 d14: 设定计数到达指示 d15: 指定计数到达指示 d16: 驱动器准备完成(送电后无异常指示)	88

输入功能参数 4

参数	参数功能	设定范围	出厂值
≠ 4-00	类比输入频率偏压	d0.0∼d350Hz	d0.0
⊮ 4-01	偏压调整方向	d0: 正方向 d1: 负方向	d0
⊮ 4-02	输入频率增益	d1∼d200%	d100
4-03	负偏压可反转	d0: 无负偏压d1: 负偏压可反转d2: 负偏压不可反转	d0
4-04		d1: M0: 正转/停止,M1: 反转/停止	d1
4-05	(设定范围 d 0, d4~d 20)	d2: M0: 运转/停止, M1: 正转/反转 d3: M0,M1,M2: 三线式运转控制 d4: E.F, 常开接点输入(N.O)	d6
4-06	多功能输入选择三(M3) (设定范围 d 0, d 4~d 20)	d5: E.F, 常闭接点输入(N.C) d6: RESET 指令 d7: 多段速指令一 d8: 多段速指令一 d9: 寸动频率指令 d10: 加/减速禁止 d11: 第一、二加减速时间切换 d12: 外部中断, 常开接点(N.O)输入 d13: 外部中断, 常闭接点(N.C)输入 d14: 上频率指令(Up command) d15: 下频率指令(Down command) d16: 自动程序运转执行 d17: 自动程序运转暂停 d18: 计数器触发信号输入 d19: 计数器清除 d20: 选择 ACI/取消 AVI	d7

多段速以及自动程序运转参数 5

参数	参数功能	设定范围	出厂值
5-00	第一段速	d0.0∼d400Hz	d0.0
5-01	第二段速	d0.0∼d400Hz	d0.0
5-02	第三段速	d0.0∼d400Hz	d0.0
5-03	自动程序运转模式	d0: 自动运行模式取消d1: 自动运行一周期后停止d2: 自动运行一周期后停止d3: 自动运行循环运转d3: 自动运行一周后停止(STOP间隔)d4: 自动运行循环运转(STOP间隔)	d0
5-04	PLC 运转方向	d0~d15 (d0:正转 d1:反转)	d0
5-05	PLC 第 0 段时间	d0∼d65500 Sec	d0
5-06	PLC 第一段时间	d0∼d65500 Sec	d0
5-07	PLC 第二段时间	d0∼d65500 Sec	d0
5-08	PLC 第三段时间	d0~d65500 Sec	d0

保护参数 6

参数	参数功能	设定范围	出厂值
6-00	过电压失速防止动作电	d0: 无效	d390
0-00	压	d350~d410V	u390
6-01	过电流失速防止位准设	d0: 无效	d170
	定	d20~d200%	
		d0: 不检测	
		d1: 定速运转中过转矩侦测,(oL2)继续	
		运转	
6-02	过转矩检出功能选择	d2: 定速运转中过转矩侦测,(oL2)停止	d0
		运转	
		d3: 加速中过转矩侦测,(oL2)继续运转	
		d4: 加速中过转矩侦测,(oL2) 停止运转	
6-03	过转矩检出位准	d30~d200%	d150
6-04	过转矩检出时间	d0.1~d10.0 Sec	d0.1
		d0: 不动作	
6-05	电子热电驿选择	d1:以标准电机动作	d0
		d2: 以特殊电机动作	
6-06	热电驿作用时间	d30~d600 Sec	d60
6-07	最近第一异常记录	d0: 无异常记录	d0
6-08	最近第二异常记录	d1: oc (过电流)	
6-09	最近第三异常记录	d2: ov (过电压)	
6-10	最近第四异常记录	d3: oH (过热)	
6-11	最近第五异常记录	d4: oL(驱动器过载)	
6-12	最近第六异常记录	d5:oL1(电子热动电驿)	
		d6 : EF (外部异常)	
		d7: Reserved (保留)	
		d8: Reserved (保留)	
		d9: ocA(加速中过电流)	
		d10: ocd(减速中过电流)	
		d11: ocn(恒速中过电流)	

特殊参数7

参数	参数功能	设定范围	出厂值
⊮ 7-00	电机满载电流	d30~d120%	d85
⊮ 7-01	电机无载电流	d0∼d90%	d50
⊮ 7-02	转矩补偿	d0∼d10	d1
⊮ 7-03	转差补偿	d0.0~d10.0	d0.0

高功能参数8

参数	参数功能	设定范围	出厂值
8-00	直流制动电压准位	d0~d30%	d0
8-01	启动时直流制动时间	d0.0∼d60.0 Sec	d0.0
8-02	停止时直流制动时间	d0.0∼d60.0 Sec	d0.0
8-03	直流制动的起始频率	d0.0∼d400.0 Sec	d0.0
8-04	瞬间停电再启动	d0: 瞬间停电后不继续运转 d1: 瞬间停电后继续运转,由停电后频率 往下追踪 d2: 瞬间停电后继续运转,由停电后频率 往上追踪	d0
8-05	允许停电时间	d0.3∼d5.0 Sec	d2.0
8-06	速度追踪 B.B 时间	d0.3~d5.0 Sec	d0.5
8-07	速度追踪最大电流	d30~d200%	d150
8-08	禁止设定频率 1 上限	d0.0~d400 Hz	d0.0
8-09	禁止设定频率 1 下限	d0.0~d400 Hz	d0.0
8-10	禁止设定频率 2 上限	d0.0~d400 Hz	d0.0
8-11	禁止设定频率2下限	d0.0~d400 Hz	d0.0
8-12	禁止设定频率3上限	d0.0~d400 Hz	d0.0
8-13	禁止设定频率3下限	d0.0~d400 Hz	d0.0
8-14	异常再启动次数	d0~d10(允许异常状况: OC、OV)	d0
8-15	AVR 功能选择	d0: 有 AVR 功能 d1: 无 AVR 功能 d2: 减速时, AVR 功能取消	d2
8-16	DC-bus 煞车准位	d350~d450V	d380

参数	参数功能	设定范围	出厂值
8-17	直流制动的起始下限频率	d0.0∼d400 Hz	d0.0

通讯参数 9

参数	参数功能	设定	芒范围	出厂值
№ 9-00	通讯位址	d1∼d247		d1
⊮ 9-01	通讯传送速度	d0: Baud rate 4800 d1: Baud rate 9600 d2: Baud rate 1920)	d1
№ 9-02	传输错误处理	d0: 警告并继续运转d1: 警告且减速停车d2: 警告且自由停车d3: 不警告继续运转		d0
≠ 9-03	通讯 Watchdog 时间设定	d1~d20: 1~20 Sec	: (0:禁能)	d0
№ 9-04	通讯资料格式	ASCII mode d0: 7,N,2 d1: 7,E,1 d2: 7,O,1 d3: 8,N,2 d4: 8,E,1 d5: 8,O,1	RTU mode d6: 8,N,2 d7: 8,E,1 d8: 8,O,1	d0

5 错误讯息指示与故障排除

交流电机驱动器本身有过电压、低电压及过电流等多项警示讯息及保护 功能,一旦异常故障发生,保护功能动作,交流电机驱动器停止输出, 异常接点动作,电机自由运转停止。请依交流电机驱动器的异常显示内 6 +二火化+111+42 容对照其异常原因及处置方法。异常记录会储存在交流电机驱动器内部 记忆体(可记录最近六次异常讯息),可经由数位操作面板读出。

请注意:异常发生后,必须先将异常状况排除,按RESET键才有效。

异常发生及排除方法

显示 符号	异常现象说明	排除方法
oc	交流电机驱动器侦测输出 侧有异常突增的过电流产 生	■ 检查电机额定与交流电机驱动器额定是否相匹剂 检查交流电机驱动器 U/T1-V/T2-W/T3 间有无知路
ου	交流电机驱动器侦测内部 直流高压侧有过电压现象 产生	■检查输入电压是否在交流电机驱动器额定输入 压范围内,并监测是否有突波电压产生■若是由于电机惯量回升电压,造成交流电机驱动 内部直流高压侧电压过高,此时可加长减速时
οН	交流电机驱动器侦测内部 温度过高,超过保护位准	■ 检查环境温度是否过高 ■ 检查散热片是否有异物,风扇有无转动 ■ 检查交流电机驱动器通风空间是否足够
HPF	控制器保护线路异常有 (HPF.1, HPF.2, HPF.3 三 种)	■ 送回原厂
Lu	交流电机驱动器内部直流 高压侧过低	■ 检查输入电源电压是否正常■ 检查负载是否有突然的重载■ 是否三相机种单相电源入力或欠相
οL	输出电流超过交流电机驱动器可承受的电流,若输出 150%的交流电机驱动器额定电流,可承受 60秒。	■ 检查电机否过负载 ■ 减低 (7-02) 转矩提升设定值 ■ 增加交流电机驱动器输出容量
codE	软体保护启动	■ 送厂维修
EEI	通信异常	■ 检查通讯信号有无反接 SG+,SG- ■ 检查通讯格式是否正确
oLI	内部电子热动电驿保护动 作	■ 检查电机是否过载 ■ 检查 (7-00) 电机额定电流值是否适当 ■ 检查电子热动电驿功能设定。 ■ 增加电机容量。
oL2	电机负载太大	■ 检查电机负载是否过大 ■ 检查过转矩检出位准设定值 (6-03~6-05)
ocR	加速中过电流	■ 检查交流电机驱动器与电机的螺丝有无松动 ■ 检查 U/T1-V/T2-W/T3 输出连线是否绝缘不良 ■ 增加加速时间 ■ 减低 (7-02) 转矩提升设定值 ■ 更换大输出容量交流电机驱动器

显示符号	异常现象说明	排除方法				
000 10.2	减速中过电流产生	■ 检查 U/T1-V/T2-W/T3 输出连线是否绝缘不良 ■ 减速时间加长 ■ 更换大输出容量交流电机驱动器				
ocn	运转中过电流产生	輸出连线是否绝缘不良检查电机是否堵转更换大输出容量交流电机驱动器				
εF	当外部多功能输入端子 (M1~M3)设定外部异常与 GND闭合时,交流电机驱 动器停止输出	■ 清除故障来源后按"RESET"键即可				
cFl	内部记忆体 IC 资料写入 异常	■ 关电后再重新上电 ■ 送厂维修				
cF2	内部记忆体 IC 资料读出 异常	■ 按下 RESET 键将内部参数重置为出厂 ■ 送厂维修				
cF3	交流电机驱动器侦测线路 异常(有 CF3.1~CF3.7 七 种)	■ 送厂维修				
66	当外部多功能输入端子 (M1~M3)设定此一功能时 与 GND 闭合,交流电机 驱动器停止输出	■ 清除信号来源"bb"立刻消失				
cFR	自动加减速模式失败	▼交流电机驱动器与电机匹配是否恰当● 负载回升惯量过大● 负载变化过于急骤				

6	标准规	略								
输入电压等级			115V		230V					
型号 VFD-XXXLXXA/B			002	004	002	004	007	015		
适用电机功率(kW)			0.2	0.4	0.2	0.4	0.7	1.5		
	额定输出容量	0.6	1.0	0.6	1.0	1.6	2.7			
输	额定输出电流	(A)	1.6	2.5	1.6	2.5	4.2	7.0		
出	最大输出电压	三相对应 2 倍输 三相对应输入电压								
	输出频率范围	1.0~400Hz								
	额定输入电流(A)		6	9	4.9/1.9	6.5/2.7	9.7/5.1	*/9		
_	容许输入电压 变动范围		单相90~132V 50/60Hz		单/三相电源180~264V 18 50/60Hz			三相电源 180~264 V 50/60Hz		
	容许电源频率变动		±5%							
控	控制方式	SVF	SVPWM 空间向量调变 (载波频率 3kHz~10kHz)							
拴	输出频率解析		0.1Hz							
制	转矩特性	转矩补偿	转矩补偿、转差补偿,启动转矩在 5Hz 时可达 150%以上							
	过负载耐量	额定输出电流的 150%, 一分钟								
特	加速、减速时	0.1~600 秒(可分别独立设定)								
性	V/F 曲线	任意 V/F 曲线设定								
1生	失速防止动作	位准	以额定电流百分比设定,20~200%							
		面板操作	由 ▲▼ 键设定或 V.R							
	频率设定信号	外部信号	电位器 $5K\Omega/0.5W$, $DC0~+10V$ (输入阻抗 $100K\Omega$), $4~20mA$ (输出阻抗 250Ω),多功能输入选择 $1~3$ (3 段速,寸动、上/下指令)、通讯设定							
运	运转设定	面板操作			由 RUN//S	TOP,键设	定			
转	信号	外部信号	M0,M1,I	M2,M3 组	合成各式	运转模式运	≦转;RS-48	35 通讯埠		
特性	多功能输入信号		段速指令 0~3 选择, 寸动指令, 加减速禁止指令, 第一、 二加减速切换指令计数器、程序运转、外部 B.B.(NC,NO) 选择							
	多功能输出信号		运转中,运转频率到达,设定频率到达,计数器到达,零速,B.B.中异常指示,LOCAL/REMOTE 指示,程序运转指示							
	其它功能	能	AVR 功能、S-曲线、过电压失速防止、直流制动、异常记录检查、瞬时停电再启动、直流制动起始频率设定过电流失速防止、参数锁定/重置、反转禁止设定、频率上下限设定、载波频率调整							
	保护功	能	过电压、过电流、低电压、过负载限制、电子热电驿、过 热、自我测试、异常接点							
	其他		内含电子干扰滤波器							
	冷却方:	-	强制风冷							
	使用均	高度 1000m 以下,室内(无腐蚀性气体、液体、无尘垢)								
	环境》	-10℃ ~ 40℃ (无结露且无结冻)								
环		保存温度		-20℃ ~60℃						
境湿度			90%RH 以下(无结露)							
振动			20Hz 以下 9.80665m/s²(1G) 20 ~ 50Hz 5.88m/s²(0.6G)							